















序号	种类	音色	气动技法	颤音	弯音
1	木管	 流行高音萨克斯	-	自带颤音	可控弯音
2		 爵士中音萨克斯	喉音	可控颤音	可控弯音
3		 流行中音萨克斯	喉音	可控颤音	可控弯音
4		 次中音萨克斯	喉音	可控颤音	可控弯音
5		 长笛	-	可控颤音	可控弯音
6		 双簧管	-	可控颤音	可控弯音
7		 单簧管	-	可控颤音	可控弯音
8		 巴松	-	可控颤音	可控弯音
9		 口琴	-	可控颤音	可控弯音
10		 竖笛	-	可控颤音	可控弯音
11	铜管	 爵士小号	花舌	可控颤音	可控弯音
12		 流行小号	-	可控颤音	可控弯音
13		 弱音小号	-	可控颤音	可控弯音
14		 长号	-	可控颤音	可控弯音
15		 圆号	-	可控颤音	可控弯音
16		 大号	-	可控颤音	可控弯音
17	弦乐	 流行小提琴	-	自带颤音	可控弯音
18		 民谣小提琴	-	可控颤音	可控弯音
19		 大提琴	-	可控颤音	可控弯音
20		 低音提琴拨奏	-	不支持颤音	可控弯音
21		 弦乐合奏长音	-	不支持颤音	可控弯音
22		 弦乐合奏拨奏	-	不支持颤音	不支持弯音
23		 竖琴	-	不支持颤音	不支持弯音
24	民族	 竹笛	花舌	可控颤音	可控弯音
25		 洞箫	-	可控颤音	可控弯音

序号	种类	音色	气动技法	颤音	弯音
26	民族	 葫芦丝	-	可控颤音	可控弯音
27		 唢呐	花舌	可控颤音	可控弯音
28		 马头琴	双音	可控颤音	可控弯音
29		 二胡	-	可控颤音	可控弯音
30		 琵琶	-	不支持颤音	可控弯音
31		 苏格兰风笛	倚音	不支持颤音	不支持弯音
32	键盘	 排箫	-	可控颤音	可控弯音
33		 手风琴	-	可控颤音	不支持弯音
34	电音	 钢片琴	-	可控颤音	不支持弯音
35		 龙吟	-	可控颤音	可控弯音
36		 凤鸣	-	可控颤音	可控弯音
37		 星辰	-	可控颤音	可控弯音
38		 复古玩家	-	可控颤音	可控弯音
39		 流萤	-	可控颤音	可控弯音
40		 追光	-	可控颤音	可控弯音
41		 合成管乐	-	可控颤音	可控弯音
42		 合成人声	-	可控颤音	可控弯音
43		 猫叫声	-	可控颤音	可控弯音
44	吉他/贝斯	 尼龙吉他	-	可控颤音	可控弯音
45	打击/动感	 民族打击乐	-	不支持颤音	不支持弯音
46		 交响打击乐	-	不支持颤音	不支持弯音
47		 烟花	-	不支持颤音	不支持弯音
48		 沙锤	-	不支持颤音	不支持弯音
49		 刀光剑影	-	不支持颤音	不支持弯音
50		 雨声筒	-	不支持颤音	不支持弯音