

序号	音色	技法一		技法二	
		基本	气动技法	基本	气动技法
1	次中音萨克斯	长音		长音二	喉音
2	中音萨克斯	长音		长音二	喉音
3	高音萨克斯	长音			
4	长笛	长音			
5	竖笛	长音			
6	单簧管	长音		长音二	
7	双簧管	长音			
8	巴松	长音		颤音	
9	小号	长音		长音二	
10	圆号	长音		长音二	
11	大号	长音		断奏	
12	小提琴	长音			
13	低音提琴	长音		拨弦	
14	口琴	长音			
15	手风琴	长音		和声	
16	排箫	长音			
17	复古玩家	长音			
18	金锣狂舞	长音			
19	流萤	长音			
20	追光	长音			
21	凤鸣	长音			
22	龙吟	长音			
23	星辰	长音			
24	曲笛	长音	花舌	颤音	
25	洞箫	长音	气冲音	波音	
26	葫芦丝	长音		颤音	

序号	音色	技法一		技法二	
		基本	气动技法	基本	气动技法
27	埙	哭音		长音	
28	唢呐	长音	花舌	花舌	
29	笙	和声		长音	呼舌
30	马头琴	长音		颤音	
31	二胡	长音		抖弓	
32	板胡	长音		颤音	
33	琵琶	单音	轮指	轮指	
34	扬琴	单音	轮音	轮音	
35	古筝	单音	摇指	摇指	
36	民族打击乐	单音		(鼓边)	

简谱	音名	技法一	技法二
7	B3	小鼓	(鼓边)
b7 / #6	Bb3 / A#3		
6	A3		
b6 / #5	Ab3 / G#3	木鱼	木鱼 2
5	G3		
b5 / #4	Gb3 / F#3	大鼓	(鼓边)
4	F3		
3	E3		
b3 / #2	Eb3 / D#3		
2	D3	中镲	
b2 / #1	Db3 / C#3	大镲	
1	C3	中鼓	(鼓边)
7̣	B2		
b7̣ / #6̣	Bb2 / A#2		
6̣	A2		
b6̣ / #5̣	Ab2 / G#2	小钹	
5̣	G2		
b5̣ / #4̣	Gb2 / F#2		
4̣	F2	中钹	
3̣	E2		
b3̣ / #2̣	Eb2 / D#2		
2̣	D2	大钹	
b2̣ / #1̣	Db2 / C#2		
1̣	C2	风锣连打	
(更低)			

简谱	音名	技法一	技法二
(更高)		木琴	
1̣	C5	风锣	
7̣	B4		
b7̣ / #6̣	Bb4 / A#4		
6̣	A4	大锣	
b6̣ / #5̣	Ab4 / G#4		
5̣	G4	手鼓	(鼓边)
b5̣ / #4̣	Gb4 / F#4		
4̣	F4		
3̣	E4	板鼓	
b3̣ / #2̣	Eb4 / D#4		
2̣	D4	拍板	
b2̣ / #1̣	Db4 / C#4		
1̣	C4		

提示：活用高八度快捷指法，可以实现更自如的切换。